

LE55F1761 – Mover el Cursor en las Aplicaciones

Cuando acceda a una aplicación debe activar el cursor de la siguiente manera:

1. Acceda a la aplicación
2. Active el cursor presionando el botón TV/RADIO (tiene la figura de un mouse en color azul)
3. A partir de allí usted podrá movilizarse dentro de la aplicación y seleccionar cualquiera de sus opciones.

